

如何將必确牌 546 運轉機「版本 1 和 2」的活動平台調校至水平及最佳位置？

版本 1.13 或以下

- (1) 輸入診斷模式後，輕壓按鍵《輸入》顯示到升降定標選項。
- (2) 用按鍵《斜度上升》及按鍵《斜度下降》調校升降定標係數至 200。
- (3) 用旋轉方式由升降馬達主軸螺絲與頂部塑料流閥的距離調校至 1-1/2 英吋。

版本 1.14 或以上

- (1) 輸入診斷模式後，輕壓按鍵《輸入》顯示到升降定標選項。
- (2) 用按鍵《斜度上升》及按鍵《斜度下降》調校升降定標係數至 139。
- (3) 用旋轉方式由升降馬達主軸螺絲與頂部塑料流閥的距離調校至 10 英吋。