

為什麼星馳牌跑步機會顯示《遺失速度數據》訊號？

這訊號是代表速度傳感器損壞或位置錯配。除去跑步機外殼組份後，速度傳感器是位於馬達和凹凸飛輪之間，在傳感器和凹凸飛輪之間，那裡是大約 1 至 2 張信用卡縫隙。在凹凸飛輪常有很多塵土和殘骸物可能導致傳感器不能有效地讀取，然而凹凸飛輪外觀是污糟邋遢的，傳感器必須替換。在替換傳感器以後，跑步機必需要在通過調控定標方能正常操作。請依下列步驟：

在同一時間，輕壓和維持按鍵《0》、《1》和《開始》，然後放鬆按鍵《1》。顯示屏會出現《系統調控程式擋》，然後輕壓按鍵《8》。按鍵《8》被按後，在 4000 系列輕按《心率》按鍵便執行速度脈擊系統調控作定標。過程完成之後再輕壓按鍵《心率》作定標正確，《遺失速度數據》會被程式消除。